

# Зелакс ГМ-2

Программа для централизованного управления и мониторинга ГМ-2-IMUX Network Management System (NMS) Руководство пользователя

> Система сертификации в области связи Сертификат соответствия Регистрационный номер: ОС-1-СП-0715

© 1998 — 2009 Zelax. Все права защищены.

Редакция 01 (1.0) от 16.03.2009 г. ГМ-2-IMUX

Россия, 124681 Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, дом 1Б, строение 2 Телефон: +7 (495) 748-71-78 (многоканальный) • <u>http://www.zelax.ru</u> Отдел технической поддержки: <u>tech@zelax.ru</u> • Отдел продаж: <u>sales@zelax.ru</u>

## Оглавление

1 Введ	дение	4
2 Опи	сание меню	5
2.1	File	
2.2	Configure	5
2.3	Alarm	
2.4	Performance	
2.5	Sestem	
2.6	Help	
3 Мон	иторинг работы устройства	
		-

## 1 Введение

Программа Network Management System (NMS) предназначена для мониторинга и удаленного управления устройствами ГМ-2-IMUX.

Основные возможности программы:

- настройка устройств;
- мониторинг состояний портов устройств.

Главное окно программы состоит из следующих частей:

- панель настройки устройства;
- панель быстрого доступа (см. Рис. 2);
- список устройств;
- индикаторы состояния устройства;
- индикаторы портов Ethernet;
- индикаторы состояния портов E1;
- Информация о выбранном устройстве.

На Рис. 1 приведён внешний вид главного окна программы. Панель быстрого доступа

## Список устройств

Панель настройки устройства Индикаторы состояния устройства Индикаторы состояния портов Ethernet

3	1							1							
_6	ALM 4	o cv o		LOA	0	GID O			LOF © E	TH ERR O					
	Link Spee	113 0 1 0	41 ET O O	H2	ETH3 O O	ETH4 O									Et
	Duple	× O	0		0	0									
	E1														
	Nº	Alarm Mask	LOOP	LOS		CV	AIS	LOF	ERR OVER	CRC	VACT ERR	TxSQ	TxCtrl	RxSQ	RxCtrl
	1			1 2	•	٠	•	•	•	•	٠	0	norm	8	nor
	2			1	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	1	norm	9	nor
	3				•	٠	٠	•	٠	٠	٠	2	norm	10	nor
	4				•	٠	٢	•	٠	٠	٠	3	norm	11	nor
	5				•	٠	٠	٠	٠	۲	٠	4	norm	12	nor
	6				•	۲	٢	٠	٠	•	٠	5	norm	13	nor
	7			1	•	•	٠	•	٠	٠	٠	6	norm	14	nor
	8			1	•	٠	٠	•	٠	٠	•	7	norm	15	eo
	9				•	٠	٢	•	•	•	٠	8	norm	0	non
	10				•	٠	٠	٠	٠	٠	•	9	norm	1	nor
	11				•	٠	•	•	•	•	•	10	norm	2	nor
	12				•	•	•	•	•	•	•	11	norm	3	nor
	13				•	•	•	•	•	•	•	12	norm	4	nor
	14				0	•	•	•	0	•	•	13	norm	5	nor
	15	-			•				•	•		14	norre	6	pos
	16			1 2	•	•	•	•	•	•	•	15	eos	7	non
				-								1	1	4 ···	_

Информация о выбранном устройте

Индикаторы состояния портов Е1

Рис. 1. Главное окно программы



Рис. 2. Панель быстрого доступа

# 2 Описание меню

## 2.1 File

На Рис. 3 изображено меню File.



Рис. 3. Меню File

## Add

Добавление нового устройства в список устройств

Edit

Редактирование устройства из списка

## Delete

Удаление устройства из списка.

## Clear

Очистка списка устройств;

## Exit

Выход из приложения. Список устройств автоматически сохраняется в файле devices.ini

## 2.2 Configure

На Рис. 4 изображено меню Configure.

Configure
E1 errover
Clock Source
GFP Config
Bandwidth Allocation
Loopback
Parameter
VLAN Table
Port VLAN
VCG Config

Рис. 4. Меню Configure

## E1 errover

Включение/выключение функцию автоматического отключения портов E1 при превышении уровнем ошибок в потоке G.703 значения, равного 10<sup>-6</sup>. При перезагрузке устройства параметр включается.

## **Clock Source**

Настройка режима синхронизации устройства. Если синхронизация устройства осуществляется от сигнала на выходе приёмника и в этом порте нет входного сигнала, то синхронизация устройства осуществляется от порта следующего по счёту, на котором есть сигнал на выходе приёмника.

## GFP Config

Настройка протокол GFP. На локальном и удалённом устройстве настройки протокола GFP должны совпадать.

Параметр	Описание
PTI	Идентификатор типа данных в заголовке GFP. PTI=Client data frame для
	пользовательских данных. В текущей версии ПО устройство поддерживает только
	кадры с пользовательскими данными
PFI	Идентификатор наличия поля FCS (Frame Check Sequence, последовательность
	контроля кадров) в заголовке GFP. PFI = Enable, если поле FCS присутствует, и
	PFI = Disable, если FCS отсутствует
EXI	Идентификатор расширенного заголовка. EXI = 0 для нулевого расширения и
	EXI = 1 для кадра с топологией типа "цепочка". В текущей версии ПО устройство
	поддерживает только нулевое расширение заголовка
Payload	Включение/выключение скремблирования всех полей заголовка GFP, за
scramble	исключением полей PLI и сНЕС
Header	Включение/выключение скремблирования полей PLI и сНЕС
scramble	

#### **Bandwidth Allocation**

Настройка исключения или добавления порта E1 к группе виртуального объединения каналов отдельно для приёма и передачи данных Ethernet.

#### Loopback

Установка шлейфов в портах E1 устройства. На Рис. 5 приведен пример установки шлейфа в порте E1.



Шлейф в порте Е1

Рис. 5. Установка шлейфа в порте Е1

### Parameters

Настройка автоматического согласования параметров, скорости работы, дуплекс и управление обменом данных на портах Ethernet. При включенном режиме автоматического согласования параметров параметры скорости и дуплекса игнорируются.

### VLAN table

Добавление/удаление VLAN в таблицу VLAN

### Port VLAN

Настройка режима работы портов Ethernet, порты могут работать в одном из режимов: access, tag, hybrid. Алгоритм работы портов приведён на Рис. 6.



Рис. 6. Алгоритм работы портов Ethernet

## VCG config

Включение/выключение виртуального объединения каналов и схемы подстройки емкости линии. Виртуальное объединение каналов позволяет передавать данные Ethernet по нескольким потокам G.703 (до 16). Схема подстройки емкости линии используется для динамического перераспределения и управления полосой пропускания.

## 2.3 Alarm

На Рис. 7 изображено меню Alarm.



Рис. 7. Меню Alarm

## Alarm Shield

Включение/выключение маскирования аварий на портах E1 и Ethernet.

## Refresh

Обновление состояния индикаторов.

## 2.4 Performance

На Рис. 8 изображено меню Performance.

Performance
Query
Clear

Рис. 8. Меню Performance

## Query

Вывод статистики количества переданной информации и количества ошибок на портах Ethernet и информации об ошибках CRC в потоках E1

## Clear

Очистка статистики на портах Ethernet и E1

## 2.5 Sestem

На Рис. 9 изображено меню System.

System
Version

#### Рис. 9. Меню System

## Version

Вывод информации о версии программного обеспечения устройства.

## 2.6 Help

На Рис. 10 изображено меню Help.



## Рис. 10. Меню Неір

## Help

В текущей версии программы не реализовано.

Legend

Описание состояний индикаторов портов Ethernet

## About

Информация о программе.

# 3 Мониторинг работы устройства

На главном окне программы расположены следующие индикаторы состояния устройства и состояния портов.

Индикатор	Наименование	Характер свечения индикатора. Комментарий
	14	• — Изделие работает с ошибками
ALM	индикатор аварии	• — изделие работает без ошибок или изделие
		выключено
CV	Индикатор ошибок	<ul> <li>— Ошибки кодирования в потоках G.703</li> </ul>
01	кодирования	<ul> <li>— Ошибок кодирования в потоках G.703 нет</li> </ul>
		<ul> <li>Превышение дифференциальной задержки в</li> </ul>
	Индикатор превышения	потоках G.703. Максимальная дифференциальная
LOA		задержка превышает 220 мс
	допустимой задержки	<ul> <li>— Максимальная дифференциальная задержка в</li> </ul>
		потоках G.703 не превышает 220 мс
		<ul> <li>— Порты Е1 локального и удалённого</li> </ul>
CID	Индикатор групповой	мультиплексоров соединены неправильно
GID	ошибки соединения	<ul> <li>— Порты Е1 локального и удалённого</li> </ul>
		мультиплексоров соединены правильно
LOF	Индикатор ошибок потери	<ul> <li>Потеря цикловой синхронизации</li> </ul>
	цикловой структуры	<ul> <li>— Нет потери цикловой синхронизации</li> </ul>
	Индикатор ошибок в	• — Ошибка в потоке Ethernet
LINERK	потоках Ethernet	<ul> <li>— Нет ошибок в потоке Ethernet</li> </ul>

#### Индикаторы состояния устройства:

### Индикаторы состояния портов Е1 устройства:

Название	Назначение	Описание
Alarm Mask	Маскирование аварий на порту Е1	— Маскирование аварий на порту Е1 включено Без  — Маскирование аварий на порту Е1 выключено
LOOP	Контроль ошибок при использовании шлейфа потока G.703	✓ — Обнаружен шлейф на порту Е1 Без ✓ — Шлейф на порту Е1 не обнаружен
LOS	Контроль сигнала на входе порта Е1	<ul> <li>— Ошибка LOS на порту E1</li> <li>— Ошибки LOS на порту E1 нет</li> </ul>
CV	Контроль ошибок кодирования в принимаемом потоке G.703	<ul> <li>— Ошибка СV на порту Е1</li> <li>— Ошибки CV на порту Е1 нет</li> </ul>
AIS	Контроль сигнала аварии в потоке G.703	<ul> <li>— Ошибка AIS на порту E1</li> <li>— Ошибки AIS на порту E1 нет</li> </ul>
LOF	Контроль потери цикловой синхронизации	<ul> <li>— Ошибка LOF на порту E1</li> <li>— Ошибки LOF на порту E1 нет</li> </ul>
ERR OVER	Контроль превышения уровня ошибок в потоке G.703 порогового значения 10 <sup>-6</sup>	<ul> <li>— Ошибка ERR_OVER на порту E1</li> <li>— Ошибки ERR_OVER на порту E1 нет</li> </ul>
CRC	Контроль ошибок CRC4 в потоке G.703	<ul> <li>— Ошибка CRC4 на порту E1</li> <li>— Ошибки CRC4 на порту E1 нет</li> </ul>
VCAT ERR	Контроль ошибок виртуального объединения каналов (VCAT)	<ul> <li>— Ошибка VCAT_ERR на порту E1</li> <li>— Ошибки VCAT_ERR на порту E1 нет</li> </ul>

Информация о состоянии виртуального объединения каналов G.703:

Параметр	Описание
TxSQ	Индикатор очереди на передачу. Последовательность портов для передачи данных
	в группе виртуального объединёния каналов
TxCtrl	Передача поля управления служебной информацией на передачу. CTRL= showsq — схема подстройки емкости линии отключена. CTRL= add — порт E1 находится в состоянии добавления к группе виртуального объединения каналов. CTRL=norm —

	нормальное функционирование. CTRL=eos — порт находится в конце
	последовательности в очереди, нормальное функционирование. CTRL= delete —
	порт находится в состоянии удаления из группы виртуального объединения
	каналов. CTRL=dnu — порт E1 не используется
RxSQ	Индикатор очереди на приём. Последовательность портов для приёма данных в
	группе виртуального объединёния каналов
RxCtrl	Приём поля управления служебной информацией

## Индикаторы состояния портов Ethernet устройства:

Название	Назначение	Описание
Link	Индикатор целостности	<ul> <li>Соединение установлено</li> </ul>
LINK	физического соединения	<ul> <li>Соединение не установлено</li> </ul>
	Скорость соединения	<ul> <li>— Скорость соединения 100 Мбит/с</li> </ul>
Speed		<ul> <li>— Скорость соединения 10 Мбит/с</li> </ul>
		<ul> <li>Соединение не установлено</li> </ul>
		<ul> <li>— Режим работы Full Duplex</li> </ul>
Duplex	Режим работы порта Ethernet	<ul> <li>— Режим работы Half Duplex</li> </ul>
-		<ul> <li>Соединение не установлено</li> </ul>