



Зелакс ММ

Техническое описание
ММ-22х, ММ-52х

Система сертификации в области связи
Сертификат соответствия
Регистрационный номер: ОС-1-СПД-0018

© 1998 — 2018 Zelax. Все права защищены.

Редакция 12 от 21.03.2018 г.
ПО 1.25.6.8

Россия, 124681 Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, дом 1Б, строение 2
Телефон: +7 (495) 748-71-78 (многоканальный) • <http://www.zelax.ru>
Отдел технической поддержки: tech@zelax.ru • Отдел продаж: sales@zelax.ru

Оглавление

1	Введение	3
2	Структура и функциональное назначение составных частей изделия	4
2.1	Порт	6
2.2	Слот	6
2.3	Модули MIM и MIME	6
2.4	Контроллер	7
2.5	Кросс-коннектор	7
2.6	Виртуальный контроллер	10
2.7	Процессор	12
2.7.1	Интерфейс HDLC	12
2.7.2	Интерфейс SPI	13
2.7.3	Интерфейс Ethernet	13
2.7.4	Интерфейс Console	13
2.8	Коммутатор Ethernet	13
2.8.1	Интерфейс Fast Ethernet	13
3	Модификации изделий и правила заказа	14
3.1	Совместимость изделий и модулей MIM/MIME	17
4	Технические данные	19
4.1	Основные параметры	19
4.2	Функциональные возможности	19
4.3	Параметры портов	22
4.3.1	Порт Ethernet	22
4.3.2	Порт Console	22
4.4	Внешний вид	22
4.4.1	Передняя панель	22
4.4.2	Задняя панель	25
4.5	Конструктивное исполнение и электропитание	29
4.5.1	Особенности электропитания модификации MM-52x-UNI-T-UPH	31
4.6	Габаритные размеры и масса	31
4.7	Условия эксплуатации	31
5	Комплект поставки	32
6	Управление	33
6.1	Способы управления изделием	33
6.1.1	Локальное управление через порт Console	33
6.1.2	Удалённое управление по протоколу Telnet	33
6.2	Программное обеспечение и файловая система	33
6.3	Интерфейс пользователя и режимы работы	34
7	Установка и подключение	38
8	Быстрая настройка	39
9	Сохранение и загрузка конфигурации	40
9.1	Сохранение конфигурации	40
9.2	Сохранение конфигурации на сервере	40
9.3	Загрузка конфигурации с сервера	41
9.4	Восстановление заводских настроек	41
10	Обновление программного обеспечения	42
10.1	Определение аппаратной версии MM-22x и MM-52x	42
10.1.1	Определение аппаратной версии устройства с использованием интерфейса командной строки	42
10.1.2	Определение аппаратной версии устройства по серийному номеру	42
10.2	Загрузка новой версии программного обеспечения	43
10.3	Процедура обновления ПО с версий ниже 1.11.2.3	44
10.4	Загрузка новой версии программного обеспечения в режиме загрузчика	45
10.5	Загрузка новой версии загрузчика	47
10.6	Процедура обновления загрузчика с версий ниже 1.2.0-zelax-1.6-svn3027M	50
11	Рекомендации по устранению неисправностей	52
12	Гарантии изготовителя	53
	Приложение 1. Назначение контактов порта Ethernet	54
	Приложение 2. Назначение контактов порта Console	54
	Приложение 3. Схема переходника A-006	54
	Приложение 4. Схема кабеля A-010	54

1 Введение

Мультисервисная платформа Speedway включает в себя основные телекоммуникационные устройства: мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с коммутацией пакетов. Используя различные сочетания этих коммутационных элементов и их функциональности можно получить практически любое телекоммуникационное устройство — мультиплексор, инверсный мультиплексор, маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз и т.д. (Рис. 1).



Рис. 1. Оборудование на базе платформы Speedway

Модульная конструкция платформы Speedway обеспечивает максимальную гибкость конфигурации, возможность постепенного масштабирования сети и внедрения новых технологий без замены всего оборудования. Широкий выбор дополнительных модулей позволяет подключаться к различным каналам связи и расширять функциональность оборудования по мере необходимости.

Всё оборудование Speedway оснащено высокопроизводительными процессорами с WAN и Ethernet-портами, которые обеспечивают подключение к глобальным и локальным сетям передачи данных и обработку трафика на втором, третьем и четвертом уровнях сетевой модели OSI.

2 Структура и функциональное назначение составных частей изделия

Данный раздел содержит пояснения относительно терминологии, сведения об общей структуре изделия и функциональном назначении его составных частей.

Изделия ММ-22х и ММ-52х представляют собой базовый модуль с портами Console и Ethernet и слотами для установки модулей расширения (Рис. 2, Рис. 3).




Рис. 2. Структурная схема изделий ММ-221, ММ-222 и ММ-522




Рис. 3 Структурная схема изделия MM-225, MM-525




Рис. 4 Структурная схема изделия MM-227, MM-527

Базовый модуль изделий MM-22x и MM-52x содержит:

- процессор;
- один порт Ethernet, четыре порта FastEthernet или три порта FastEthernet и слот SFP;
- коммутатор Ethernet;
- кросс-коннектор;
- один, два, четыре или пять слотов для установки модулей расширения;
- управляющий порт Console.

2.1 Порт

Порт представляет собой соединитель (разъём), к которому с помощью кабеля подключается то или иное устройство или линия связи. Порт реализует определённый интерфейс. На контакты разъёма может быть выведено один или два порта.

2.2 Слот

Слот — место для установки модуля расширения. Базовый модуль содержит один, два или пять слотов.

2.3 Модули MIM и MIME

Модули MIM (MIM — Mezzanine Interface Module), MIME (MIME — Mezzanine Interface Module Enhanced) мезонинные интерфейсные модули и расширенные мезонинные интерфейсные

модули, для краткости, именуемые модулями расширения. Модули MIM и MIME предназначены для подключения изделия к различным сетям передачи данных, организации голосовых каналов и расширения функциональных возможностей устройства.

Модули устанавливаются в слоты изделия.

2.4 Контроллер

Контроллер — компонент, размещённый в модуле расширения и предназначенный для обслуживания порта на физическом уровне. Контроллер выполняет, например, такие функции: выделяет из принимаемого сигнала данные и синхросигнал, следит за целостностью соединения линии, подключённой к порту, вычисляет соотношение "сигнал-шум", регистрирует и анализирует ошибки, образует голосовые каналы, генерирует тональный сигнал и т. п. В зависимости от типа и модели изделия возможно несколько вариантов соединения контроллера.

В изделиях MM-22x и MM-52x контроллер может быть соединён:

- непосредственно с одним из интерфейсов HDLC процессора (1);
- с одним из интерфейсов HDLC процессора через кросс-коннектор (3 — 4 — 5);
- непосредственно с другим контроллером, находящимся на этом же модуле (2);
- непосредственно с другим контроллером, находящимся на другом модуле (7);
- с другим контроллером, находящимся на этом же модуле, через кросс-коннектор (5 — 6);
- с другим контроллером, находящимся на другом модуле, через кросс-коннектор (5 — 8 — 9);
- с общим интерфейсом SPI процессора (только контроллеры FXS/FXO/Async) (10).

Непосредственно соединяются следующие контроллеры:

- E1 — E1;
- UPI — UPI;
- E1 — UPI, UPI — E1.

2.5 Кросс-коннектор

Кросс-коннектор — компонент, размещённый в базовом модуле и предназначенный для коммутации и мультиплексирования данных.

Коммутация данных осуществляется между:

- любыми контроллерами, кроме FXS/FXO. Коммутируются либо выбранные, либо все таймслоты.
- между контроллерами FXS/FXO при соединении голосовых каналов в рамках устройства
- контроллером (кроме FXS/FXO/Async) и интерфейсом HDLC (Serial). Коммутируются либо выбранные, либо все таймслоты.

Кросс-коннектор обеспечивает мультиплексирование данных из различных контроллеров и интерфейса HDLC.

Примеры включения кросс-коннектора приведены на Рис. 5 — Рис. 12.




Рис. 5. Передача данных V.35 через канал E1




Рис. 6. Мультиплексирование данных V.35 и E1 в канал E1




Рис. 7. Передача данных Ethernet/IP через выбранные таймслоты канала E1




Рис. 8. Передача данных Ethernet/IP через выбранные таймслоты потока E1 в режиме извлечения — вставки




Рис. 9. Кросс-коммутация данных E1 между четырьмя потоками E1




Рис. 10. Передача данных Ethernet/IP, V.35 и E1 через канал SHDSL




Рис. 11. Передача данных Ethernet/IP и четырёх потоков E1 через канал V.35




Рис. 12. Передача двух каналов RS-232 через поток E1 и соединение двух каналов RS-232

2.6 Виртуальный контроллер

Виртуальный контроллер — компонент, размещённый в базовом модуле или модуле расширения. Назначение и функциональные возможности виртуального контроллера определяется его типом.

Тип контроллера	Назначение	Размещение
IMUX	Объединения на физическом уровне нескольких каналов передачи данных для увеличения пропускной способности	Базовый модуль изделий MM-22x и MM-52x
TDMoP	Сжатие голосовых данных таймслотов потока E1	Модуль MIM-VLT32
VLT	Объединение нескольких потоков данных от контроллеров TDMoP и передача их через	Модуль MIM-VLT32

	TDM-канал	
BACKUP	Резервирование потоков данных	Базовый модуль изделий ММ-22х и ММ-52х

Примеры использования контроллера IMUX приведены на Рис. 13, Рис. 14. Более подробная информация о контроллерах TDMoP и VLT приведена в техническом описании на модуль MIM-VLT32.

Примеры использования контроллера BACKUP приведены на Рис. 15, Рис. 16.




Рис. 13. Передача данных Ethernet/IP через четыре потока E1




Рис. 14. Передача данных V.35 через два потока E1




Рис. 15. Передача потока E1 через РПЛ с резервированием по выделенной линии связи




Рис. 16. Передача данных V.35 по ВОЛС с резервированием через РПЛ

2.7 Процессор

Процессор — компонент, размещённый в базовом модуле и предназначенный для обработки данных, поступающих на его интерфейсы.

Процессор имеет интерфейсы четырех типов:

- HDLC (Serial);
- SPI;
- Ethernet;
- Управляющий.

Интерфейсы HDLC предназначены для подключения к процессору контроллеров, размещенных в модулях расширения, кроме контроллеров FXS/FXO/Async.

Интерфейс SPI предназначен для подключения к процессору контроллеров FXS/FXO/Async, размещенных в модулях расширения.

Интерфейс Ethernet предназначен для подключения к процессору порта Ethernet, размещенного в базовом модуле.

Управляющий интерфейс предназначен для подключения порта Console, размещенного в базовом модуле.

2.7.1 Интерфейс HDLC

Интерфейс HDLC обеспечивает взаимодействие процессора с контроллером, размещенным в модуле расширения. Интерфейс HDLC может быть подключен к любому контроллеру любого модуля расширения. Интерфейс HDLC характеризуется логическими параметрами, такими как IP-адрес, маска сети, тип инкапсуляции и т. п.

2.7.2 Интерфейс SPI

Интерфейс SPI обеспечивает взаимодействие процессора с контроллерами FXS/FXO/Async, размещенными в модулях расширения. Интерфейс SPI подключается к контроллерам FXS/FXO/Async автоматически и не нуждается в дополнительной настройке.

2.7.3 Интерфейс Ethernet

Интерфейс Ethernet обеспечивает взаимодействие процессора с портом Ethernet. Интерфейс Ethernet характеризуется физическими и логическими параметрами, такими как скорость передачи данных, тип инкапсуляции, режим обмена данными, IP-адрес, маска сети и т. п.

2.7.4 Интерфейс Console

Управляющий интерфейс Console обеспечивает локальное управление изделием.

2.8 Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet (коммутатор) — компонент, размещенный в базовом модуле и предназначенный для обработки данных, поступающих с портов Ethernet и от процессора, на канальном уровне.

Коммутатор имеет два режима работы:

- с обработкой VLAN — в данном режиме коммутатор обеспечивает работу портов Ethernet в режимах доступа (access) и транка (trunk) и обработку кадров Ethernet на основе тегов VLAN и MAC-адресов. Максимальное количество обрабатываемых VLAN — 16.
- без обработки — в данном режиме коммутатор обеспечивает «прозрачную» передачу кадров Ethernet и их обработку на основе MAC-адресов.

В обоих режимах работы коммутатор обеспечивает:

- возможность настройки скорости и режима обмена каждого порта;
- поддержку качества обслуживания (QoS).

2.8.1 Интерфейс Fast Ethernet

Интерфейс Fast Ethernet обеспечивает взаимодействие коммутатора с одним из четырех портов Ethernet.

Интерфейс Fast Ethernet характеризуется физическими параметрами, такими как скорость передачи данных, тип инкапсуляции, режим функционирования и обмена данными и т. п.

Обязательным параметром интерфейса Fast Ethernet является режим функционирования. Параметр имеет два значения: режим доступа (access) и транка (trunk).

Режим доступа (access)

Режим предназначен для обработки входящих нетегированных кадров Ethernet. В данном режиме интерфейсу назначается идентификатор виртуальной локальной сети (VLAN), который добавляется ко всем входящим нетегированным кадрам. После добавления идентификатора кадры подвергаются дальнейшей обработке. Входящие тегированные кадры отбрасываются.

Интерфейсы, имеющие одинаковые идентификаторы VLAN, функционируют в режиме коммутации кадров на канальном уровне (коммутатор Ethernet). Интерфейсы, имеющие различные идентификаторы VLAN, функционируют независимо друг от друга.

По умолчанию все порты функционируют в режиме доступа и имеют идентификатор VLAN, равный 1.

Режим транка (trunk)

Режим транка (trunk) предназначен для обработки входящих тегированных кадров Ethernet (кадров с идентификатором VLAN). Входящие нетегированные кадры отбрасываются. Обрабатываются кадры только активных VLAN. Число активных VLAN не более 16.

3 Модификации изделий и правила заказа

Изделия MM-22x и MM-52x выпускается в различных модификациях. Модификации различаются конструктивным исполнением, напряжениями питания и функциональными возможностями.

MM-22x по техническим параметрам принадлежат к двум группам: I и II. Производительность устройств группы I 4500 пакетов/с, производительность устройств группы II 21500 пакетов/с.

Все модификации изделий имеют консольный порт и порты Ethernet (один, четыре или три порта Ethernet и один слот SFP), а также слоты (один, два, четыре или пять) для установки дополнительных интерфейсных модулей типа MIM или MIME.

Для заказа изделий MM-22x необходимо указать требуемую модификацию, используя следующую формулу заказа:

MM-22vRC-UNI-f-p, где

v — Версия изделия (определяет количество интерфейсов HDLC и портов Ethernet):

- 1 — два интерфейса HDLC и один порт Ethernet;
- 2 — четыре интерфейса HDLC и один порт Ethernet;
- 5 — два интерфейса HDLC и четыре порта Ethernet;
- 7 — два интерфейса HDLC, три порта Ethernet и один слот SFP.

f — Вариант конструктивного исполнения:

- <пусто> — в настольном пластмассовом корпусе;
- I — без корпуса, для установки в корзину P-12;
- K — без корпуса, для установки в корзину P-510;
- T — в металлическом корпусе высотой 1U для установки в стойку 19”.

p — Вариант питания:

- <пусто> — в случае конструктивного исполнения «Т»;
- AC9 — питание от сети переменного тока напряжением 9 В (при использовании внешнего сетевого адаптера, входящего в комплект, обеспечивается питание от сети переменного тока 220 В);
- DC60 — питание от сети постоянного тока напряжением 20..72 В.

Для заказа изделий MM-52x необходимо указать требуемую модификацию, используя следующую формулу заказа:

MM-52vRC-UNI-p, где

v — Версия изделия (определяет количество интерфейсов HDLC и портов Ethernet):

- 2 — четыре интерфейса HDLC и один порт Ethernet;
- 5 — два интерфейса HDLC и четыре порта Ethernet;
- 7 — два интерфейса HDLC, три порта Ethernet и один слот SFP.

p — Вариант питания:

- AC220 — питание от сети переменного тока напряжением 220 В;
- UPH — универсальное резервируемое питание: от сети переменного тока напряжением 187..242 В, 50 Гц или от сети постоянного тока напряжением 38..72 В.

Изделия содержат один, два, четыре или пять слотов для установки дополнительных модулей. Дополнительные модули MIM и MIME:

Модуль	Описание
MIM-E1A, MIM-2xE1A, MIM-4xE1A	Модули с одним, двумя и четырьмя портами G.703/E1 и поддержкой CRC-4. Чувствительность приёмника –43 дБ.
MIM-G703, MIME-2xG703	Модули с одним и двумя портами G.703/E1. Чувствительность приёмника –43 дБ.
MIME-2xG703L	Модули с одним и двумя портами G.703/E1. Чувствительность приёмника –12 дБ.
MIM-SHDSL, MIME-2xSHDSL	Модули с одним и двумя портами SHDSL. Скорость передачи данных по одной паре до 3 Мбит/с.

MIME-2xSHDSLQ	Модули с двумя портами SHDSL.bis. Скорость передачи данных по одной паре до 12672 кбит/с.
MIM-UPI2, MIM-UPI3, MIME-2xUPI3	Модули с последовательными универсальными портами УПИ-2/УПИ-3.
MIME-UPI3-G703L	Модуль с один последовательным универсальным портом УПИ-3 и одним портом G.703/E1. Чувствительность приёмника –12 дБ.
MIME-2xE05-R	Модули с 2 портами ИКМ-15/G.703/E1 с функцией аварийной коммутации. Чувствительность приёмника –12 дБ.
MIM-VLT32	Модуль сжатия голосовых данных потоков E1/ИКМ-15
MIME-4xFXS	Модуль с 4 портами FXS.
MIME-4xFXO	Модуль с 4 портами FXO/ТЧ.
MIME-2xFXS-2xFXO	Модуль с 2 портами FXS и 2 портами FXO/ТЧ.
MIME-4xRS232I	Модуль с 4 портами RS-232 с гальванической развязкой.
MIME-4xRS485I	Модуль с 4 портами RS-485 с гальванической развязкой.

Полный список модификаций изделия MM-221:

Модификация	Описание
MM-221RC-UNI-AC9 *	пластмассовый корпус, питание ~220 В
MM-221RC-UNI-DC60	пластмассовый корпус, питание =20...72 В
MM-221RC-UNI-I-AC9 *	для конструктива P-12, питание ~220 В
MM-221RC-UNI-I-DC60	для конструктива P-12, питание =20...72 В
MM-221RC-UNI-K-AC9	для конструктива P-510 (AC), питание ~9 В
MM-221RC-UNI-K-DC60	для конструктива P-510 (DC), питание =20...72 В
MM-221RC-UNI-T	металлический корпус 19", 1U, питание ~220 В

* — комплектуется сетевым адаптером ~220 В/~9 В

Полный список модификаций изделия MM-222:

Модификация	Описание
MM-222RC-UNI-AC9 *	пластмассовый корпус, питание ~220 В
MM-222RC-UNI-DC60	пластмассовый корпус, питание =20...72 В
MM-222RC-UNI-I-AC9 *	для конструктива P-12, питание ~220 В
MM-222RC-UNI-I-DC60	для конструктива P-12, питание =20...72 В
MM-222RC-UNI-K-AC9	для конструктива P-510 (AC), питание ~9 В
MM-222RC-UNI-K-DC60	для конструктива P-510 (DC), питание =20...72 В
MM-222RC-UNI-T	металлический корпус 19", 1U, питание ~220 В

* — комплектуется сетевым адаптером ~220 В/~9 В

Полный список модификаций изделия MM-225:

Модификация	Описание
MM-225RC-UNI-AC9 *	пластмассовый корпус, питание ~220 В
MM-225RC-UNI-DC60	пластмассовый корпус, питание =20...72 В
MM-225RC-UNI-I-AC9 *	для конструктива P-12, питание ~220 В
MM-225RC-UNI-I-DC60	для конструктива P-12, питание =20...72 В
MM-225RC-UNI-K-AC9	для конструктива P-510 (AC), питание ~9 В
MM-225RC-UNI-K-DC60	для конструктива P-510 (DC), питание =20...72 В
MM-225RC-UNI-T	металлический корпус 19", 1U, питание ~220 В

* — комплектуется сетевым адаптером ~220 В/~9 В

Полный список модификаций изделия MM-227:

Модификация	Описание
MM-227RC-UNI-AC9 *	пластмассовый корпус, питание ~220 В
MM-227RC-UNI-DC60	пластмассовый корпус, питание =20...72 В
MM-227RC-UNI-I-AC9 *	для конструктива P-12, питание ~220 В
MM-227RC-UNI-I-DC60	для конструктива P-12, питание =20...72 В
MM-227RC-UNI-K-AC9	для конструктива P-510 (AC), питание ~9 В
MM-227RC-UNI-K-DC60	для конструктива P-510 (DC), питание =20...72 В
MM-227RC-UNI-T	металлический корпус 19", 1U, питание ~220 В

* — комплектуется сетевым адаптером ~220 В/~9 В

Полный список модификаций изделия MM-52x:

Модификация	Описание
MM-522RC-UNI-UPH	металлический корпус 19", 1U, питание ~220 В, =38...72 В,

	универсальное резервируемое питание
MM-522RC-UNI-AC220	металлический корпус 19", 1U, питание ~220 В
MM-525RC-UNI-UPH	металлический корпус 19", 1U, питание ~220 В, =38...72 В, универсальное резервируемое питание
MM-525RC-UNI-AC220	металлический корпус 19", 1U, питание ~220 В
MM-527RC-UNI-UPH	металлический корпус 19", 1U, питание ~220 В, =38...72 В, универсальное резервируемое питание
MM-527RC-UNI-AC220	металлический корпус 19", 1U, питание ~220 В

3.1 Совместимость изделий и модулей MIM/MIME

В таблице приведена информация о совместимости изделий MM-22x, MM-52x и модулей MIM/MIME. Символ «■» означает совместимость изделия группы I или II и модуля. Символ «□» означает совместимость только изделия группы II и модуля.

Модификация	MIM-E1A	MIM-2xE1A	MIM-4xE1A	MIM-G703	MIME-2xG703	MIME-2xG703L	MIM-SHDSL	MIME-2xSHDSL	MIME-2xSHDSLQ	MIM-UPI2	MIM-UPI3	MIME-2xUPI3	MIME-UPI3-G703L	MIME-2xE05-R	MIM-VLT32	MIME-4xFXS	MIME-4xFXO	MIME-2xFXS-2xFXO	MIME-4xRS232I	MIME-4xRS485I
MM-221RC-UNI-AC9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-221RC-UNI-DC60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-221RC-UNI-I-AC9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-221RC-UNI-I-DC60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-221RC-UNI-K-AC9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-221RC-UNI-K-DC60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-221RC-UNI-T	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-222RC-UNI-AC9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-222RC-UNI-DC60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-222RC-UNI-I-AC9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-222RC-UNI-I-DC60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-222RC-UNI-K-AC9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-222RC-UNI-K-DC60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-222RC-UNI-T	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-225RC-UNI-AC9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-225RC-UNI-DC60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-225RC-UNI-I-AC9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-225RC-UNI-I-DC60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-225RC-UNI-K-AC9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-225RC-UNI-K-DC60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-225RC-UNI-T	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-227RC-UNI-AC9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-227RC-UNI-DC60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-227RC-UNI-I-AC9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-227RC-UNI-I-DC60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-227RC-UNI-K-AC9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-227RC-UNI-K-DC60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-227RC-UNI-T	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
MM-522RC-UNI-UPH	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□

MM-522RC-UNI-AC220	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
MM-525RC-UNI-UPH	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
MM-525RC-UNI-AC220	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
MM-527RC-UNI-UPH	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
MM-527RC-UNI-AC220	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□

4 Технические данные

4.1 Основные параметры

Основные параметры изделий:

Модель	Параметры				
	Количество слотов расширения	Количество интерфейсов HDLC	Количество портов Ethernet	Количество слотов SFP	Количество портов на кросс-коннекторе
MM-221	2	2	1	-	8
MM-222	2	4	1	-	8
MM-225	1	2	4	-	4
MM-227	1	2	3	1	4
MM-522	5	4	1	-	20
MM-525	4	2	4	-	16
MM-527	4	2	3	1	16

4.2 Функциональные возможности

Протоколы глобальных сетей (WAN):

- RAD HDLC;
- Cisco HDLC;
- PPP;
- MLPP.

Протоколы локальных сетей (LAN):

- Ethernet;
- VLAN 802.1Q.

Режим моста (bridge):

- Ethernet через RAD HDLC;
- поддерживаемые схемы работы: «точка-точка», «точка-многоточка», «цепочка», «кольцо».
- максимальный размер кадра Ethernet: 1600 байт;
- агрегация каналов (bond);
- STP, RSTP.

Маршрутизация:

- статическая маршрутизация;
- RIP;
- OSPF.

Сетевые службы и протоколы:

- NAT;
- DHCP-сервер;
- DHCP-клиент;
- NTP-клиент;
- ARP;
- ICMP;
- VRRP.

Безопасность:

- списки доступа (ACL);
- GRE (L2/L3-туннели);
- IPinIP.

Коммутатор Ethernet:

- два режима работы: с обработкой VLAN / без обработки VLAN;
- максимальный размер кадра Ethernet:
 - режим с обработкой VLAN — 1518 байт;
 - режим без обработки VLAN — 1916 байт.
- режимы работы портов: access, trunk;

- качество обслуживания (QoS):
 - количество очередей на каждом порту: 2;
 - типы очередей: WRR, Strict Priority;
 - классификация трафика на основе: приоритета порта, полей CoS и DSCP;
 - ограничения полосы пропускания с шагом 1 кбит/с.

Мультиплексирование и кросс-коммутация:

- мультиплексирование данных Ethernet, V.35 и E1;
- кросс-коммутация до 20 потоков E1;
- извлечение-вставка таймслотов;
- режим передачи до четырёх потоков E1 через V.35;
- резервируемая система синхронизации (резервные источники синхронизации);
- произвольная и неблокируемая матрица коммутации.

Мониторинг каналов связи:

- съём информации из полного потока E1 или отдельных таймслотов;
- отсутствие влияния на канал передачи данных;
- возможность выдачи информации, снятой с нескольких каналов связи, в один канал;
- функция аварийной коммутации портов E1.

Резервирование каналов связи:

- резервирование каналов G.703, E1, SHDSL, V.35, Ethernet;
- схемы резервирования: 1 + 1, 1 + N;
- критерии переключения: LOS, LOF, AIS.

Инверсное мультиплексирование:

- объединение до 4 каналов для увеличения пропускной способности;
- объединение каналов различного типа (E1, V.35, SHDSL);
- пропускная способность до 8 Мбит/с;
- передача данных Ethernet, E1, V.35;
- возможность организовать четыре независимых инверсных мультиплексора в одном устройстве;
- компенсация задержки между линиями 3.8 мс;
- поддержка разных скоростей на линейных интерфейсах.

Система сжатия голоса:

- сжатие до 32 голосовых каналов из 2 входных каналов E1;
- сжатие голосовых данных в 10 раз;
- обнаружение голосовой активности (VAD);
- генерация комфортного шума (CNG);
- поддерживаемые типы сигнализации: ОКС №7, E-DSS1 (PRI), 2BCK, R1.5, DTMF и коды 2 из 6;
- обработка сигнализации 2BCK;
- эхокомпенсация в соответствии с рекомендациями G.165 и G.168;
- компенсация эхо 64 мс;
- выключение сжатия в любом из каналов;
- выключение эхокомпенсации в любом из сжатых каналов;
- прозрачная передача факсов и модемов ТЧ;
- определение типа передаваемой информации: голос, факс и модем ТЧ.

Голосовой шлюз:

- импульсный или тональный набор номера;
- поддержка двух- и четырёхпроводного выделенного канала ТЧ в оконечном и транзитных режимах;
- регулировка уровней приёма и передачи с шагом 0,1 дБ;
- эхокомпенсация;
- режимы работы FXS-FXS, FXS-FXO, ТЧ-ТЧ;
- настройки режима автоматического установления соединения "hotline" для соединений FXS-FXS, FXS-FXO;
- установка метки VLAN и приоритетов 802.1p/DiffServ для каждого порта;
- регулировка времени пакетизации от 10 до 200 мс;
- адаптивно изменяемый и фиксированный размер джиттер-буфера;

- максимальный размер буфера: 500 мс;
- история соединений;
- детальная статистика каждого соединения;
- создание шаблонов номеров с возможностью преобразования номера для дальнейшей передачи;
- ограничение входящих соединений по типам (FXS/FXO) и категориям, назначенным на порты шлюза.

Протоколы VoIP:

- SIP;
- RTP.

Голосовые кодеки:

- G.711 A-law;
- G.729a.

Протокол передачи факсов:

- Прозрачная передача факсов и модемов при использовании кодека G.711 A-law.

Передача данных асинхронных портов (RS-232/485):

- передача данных и сигналов RTS/CTS между двумя портами через синхронные последовательные интерфейсы (E1, UPI, SHDSL);
- передача данных и сигналов RTS/CTS между двумя ("точка - точка") или несколькими ("точка - многоточка") портами в пакетном режиме через сетевые интерфейсы HDLC и Ethernet;
- преобразование данных из Ethernet в асинхронный поток с использованием стандартных протоколов UDP, TCP (сервер и клиент), Telnet (с расширением RFC-2217);
- работа в режиме консольного сервера;
- работа в режиме виртуального последовательного порта с использованием специального драйвера.

Диагностика:

- BER-тестер;
- ping, traceroute;
- статистика по портам и интерфейсам;
- возможность включения локальных и удалённых шлейфов;
- генератор тонального сигнала;
- эхо-тест;
- аварийная светодиодная индикация;
- режим передачи «шахматного кода» на асинхронных портах в четырёхпроводном режиме для проверки тестовой заглушкой и контроля уровня сигнала осциллографом;
- режимы активного и пассивного устройств для проверки двухпроводного RS-485.

Управление и мониторинг:

- SNMP (мониторинг);
- Syslog;
- SSH v2;
- Telnet-сервер;
- Telnet-клиент;
- управляющий порт Console;
- командная строка (CLI);
- управление через VLAN;
- TFTP и FTP;
- внеполосное управление в Sa-битах канала E1.

4.3 Параметры портов

4.3.1 Порт Ethernet

Порты Ethernet изделия выполнены в соответствии со спецификациями Ethernet 10Base-T/100Base-TX.

- скорость обмена данными — 10/100 Мбит/с. Автоматическое определение скорости передачи;
- режим обмена — дуплексный или полудуплексный. Автоматическое определение режима обмена;
- автоопределение типа кабеля MDI/MDI-X (MM-x25/x27).

Назначение контактов разъёма порта Ethernet приведено в приложении 1.

4.3.2 Порт Console

Порт Console изделия выполняет функции устройства типа DTE и имеет цифровой интерфейс RS-232/V.24.

- скорость асинхронного обмена — 9600 бит/с;
- количество битов данных — 8;
- контроль по четности отсутствует;
- количество стоп-битов — 1;
- управление потоком данных отсутствует.

Назначение контактов разъёма порта Console приведено в приложении 2.

4.4 Внешний вид

4.4.1 Передняя панель

Вид передней панели изделий MM-22x приведен на Рис. 17 — Рис. 20.



Рис. 17. Вид передней панели изделий MM-22x настольного исполнения




Рис. 18. Вид передней панели изделий MM-22x для установки в конструктив P-12




Рис. 19. Вид передней панели изделий MM-22x для установки в конструктив P-510



Рис. 20. Вид передней панели изделий MM-22x в металлическом корпусе 19"

На передней панели изделий MM-22x расположены:

- индикатор состояния изделия STATE;
- индикаторы состояния портов модулей в слотах 1 и 2;
- утопленная кнопка.

На передней панели изделий MM-22x размещены три индикатора: STATE, SLOT1 и SLOT2. Назначение индикаторов, размещенных на передней панели изделий MM-22x:

Индикатор	Наименование индикатора	Характер свечения индикатора. Комментарий
STATE	Состояние изделия	Зеленый — нормальное состояние Тусклый красный — процесс загрузки программного

		<p>обеспечения</p> <p>Красный — ошибка при загрузке программного обеспечения или ошибка в работе изделия</p> <p>Погашен — изделие выключено</p>
SLOT1	Состояние портов слота 1	<p>Зеленый — все порты находится в нормальном рабочем состоянии</p> <p>Зеленый мигающий - один из портов находится в режиме тестирования, ошибок нет</p> <p>Красный — ошибка в одном из портов</p> <p>Красный мигающий - к одному из портов не подключена линия или не установлено соединение на одном из голосовых портов, на которых настроено постоянно активное соединение в режиме выделенной линии</p> <p>Нерегулярно мигает красным светом — момент вспышки соответствует регистрации одиночной ошибки в порту</p> <p>Погашен — модуль не установлен или все порты модуля выключены</p>
SLOT2	Состояние портов слота 2	<p>Зеленый — все порты находится в нормальном рабочем состоянии</p> <p>Зеленый мигающий — один из портов находится в режиме тестирования, ошибок нет</p> <p>Красный — ошибка в одном из портов</p> <p>Красный мигающий - к одному из портов не подключена линия, или не установлено соединение на одном из голосовых портов, на которых настроено постоянно активное соединение в режиме выделенной линии</p> <p>Нерегулярно мигает красным светом — момент вспышки соответствует регистрации одиночной ошибки в порту</p> <p>Погашен — модуль не установлен или все порты модуля выключены</p>

Вид передней панели изделий MM-52x приведен на Рис. 21 - Рис. 23.



Рис. 21. Вид передней панели изделий MM-522RC-UNI

На передней панели изделий MM-522RC-UNI расположены:

- индикатор состояния изделия и его портов STATE;
- индикатор состояния напряжения питания изделия PWR;
- разъем порта Ethernet;
- разъем порта Console;
- пять слотов для установки модулей расширения;
- утопленная кнопка.



Рис. 22. Вид передней панели изделий MM-525RC-UNI



Рис. 23 Вид передней панели изделий MM-527RC-UNI

На передней панели изделий MM-525 и MM-527 расположены:

- индикатор состояния изделия и его портов STATE;

- индикатор состояния напряжения питания изделия PWR;
- разъёмы портов FastEthernet и слота SFP (только в MM-527);
- разъём порта Console;
- четыре слота для установки модулей расширения;
- утопленная кнопка.

На передней панели изделий MM-52x размещены два индикатора: STATE и PWR. Назначение индикаторов, размещенных на передней панели изделия MM-52x:

Индикатор	Наименование индикатора	Характер свечения индикатора. Комментарий
STATE	Состояние изделия и его портов	<p>Зеленый — нормальное состояние изделия и всех его портов</p> <p>Тусклый красный — процесс загрузки программного обеспечения</p> <p>Красный — ошибка при загрузке программного обеспечения, ошибка в работе изделия или одного из его портов</p> <p>Зеленый мигающий — один из портов находится в режиме тестирования, ошибок нет</p> <p>Красный мигающий — к одному из портов не подключена линия или не установлено соединение на одном из голосовых портов, на которых настроено постоянно активное соединение в режиме выделенной линии</p> <p>Нерегулярно мигает красным светом — момент вспышки соответствует регистрации одиночной ошибки в порту</p> <p>Погашен — изделие выключено</p>
PWR	Состояние напряжения питания изделия	<p>Зеленый — на все разъёмы изделия подано напряжение питания</p> <p>Погашен — на один или оба разъёма не подано напряжение питания</p>

4.4.2 Задняя панель

Вид задней панели изделий MM-221 и MM-222 приведен на Рис. 24 - Рис. 28.




Рис. 24. Вид задней панели изделий MM-221x-AC9 и MM-222x-AC9 настольного исполнения с питанием от сети переменного тока




Рис. 25. Вид задней панели изделий MM-221x-DC60 и MM-222x-DC60 настольного исполнения с питанием от сети постоянного тока




Рис. 26. Вид задней панели изделий MM-221x-I-AC9 и MM-222x-I-AC9 для установки в конструктивы P-12 и P-510 с питанием от сети переменного тока



Рис. 27. Вид задней панели изделий MM-221x-I-DC60 и MM-222x-I-DC60 для установки в конструктивы P-12 и P-510 с питанием от сети постоянного тока



Рис. 28. Вид задней панели изделий MM-221x-T и MM-222x-T в металлическом корпусе 19"

На задней панели изделий MM-221 и MM-222 расположены:

- разъем порта Ethernet;
- разъем порта Console;
- два слота для установки модулей расширения;
- разъем для подключения кабеля питания;
- кнопка выключения питания (только в модификациях с индексом T);
- разъем для установки предохранителя;
- клемма заземления (только в модификациях с DC-питанием и индексом T).

Вид задней панели изделий MM-225 и MM-227 приведен на Рис. 29 - Рис. 38.




Рис. 29 Вид задней панели изделий MM-225 настольного исполнения




Рис. 30 Вид задней панели изделий MM-227 настольного исполнения




Рис. 31. Вид задней панели изделий MM-225 настольного исполнения с питанием от сети постоянного тока




Рис. 32 Вид задней панели изделий MM-227 настольного исполнения с питанием от сети постоянного тока




Рис. 33. Вид задней панели изделий MM-225 для установки в конструктивы P-12 и P-510 с питанием от сети переменного тока




Рис. 34 Вид задней панели изделий MM-227 для установки в конструктивы P-12 и P-510 с питанием от сети переменного тока




Рис. 35. Вид задней панели изделий MM-225 для установки в конструктивы P-12 и P-510 с питанием от сети постоянного тока




Рис. 36 Вид задней панели изделий MM-227 для установки в конструктивы P-12 и P-510 с питанием от сети постоянного тока



Рис. 37 Вид задней панели изделий MM-225 в металлическом корпусе 19"



Рис. 38 Вид задней панели изделий MM-227 в металлическом корпусе 19"

На задней панели изделий MM-225 и MM-227 расположены:

- разъёмы портов FastEthernet и слота SFP (только в MM-227);
- разъём порта Console;
- один слот для установки модуля расширения;
- разъём для подключения кабеля питания;
- кнопка выключения питания (только в модификациях с индексом T);
- разъём для установки предохранителя;
- клемма заземления (только в модификациях с DC-питанием и индексом T).

Вид задней панели изделий MM-52x приведен на Рис. 39.




Рис. 39. Вид задней панели изделия MM-52x

На задней панели изделий MM-52x расположены:

- разъём для подключения кабеля питания AC 220;
- разъём для подключения кабеля питания DC 38...72 В (только в модификации с индексом UPH);
- клемма заземления.

Над разъемом порта Ethernet изделий MM-221, MM-221 и MM-522 расположены индикаторы его состояния. Назначение индикаторов:

Индикатор	Наименование	Характер свечения индикатора. Комментарий
LNK/ACT	Целостность физического соединения/ Передача данных	Светится постоянно — соединение установлено Мигает — приём/передача данных Погашен — соединение не установлено

SPEED	Скорость соединения	Светится постоянно — скорость соединения равна 100 Мбит/с Погашен — скорость соединения равна 10 Мбит/с
FDX/COL	Режима обмена данными/ Обнаружение коллизий	Светится постоянно — режим обмена данными полный дуплекс Погашен — режим обмена данными полудуплекс, вспышки индикатора происходят в моменты фиксации коллизий (коллизия — попытка одновременной передачи данных изделием и какой-либо станцией сети Ethernet)

Над разъемом портов FastEthernet и слотом SFP изделий MM-225, MM-227, MM-525 и MM-527 расположены индикаторы их состояния. Назначение индикаторов:

Индикатор	Наименование	Комментарий
LNK/100	Целостность физического соединения/ Скорость соединения	Светится постоянно зеленым светом — скорость соединения равна 10 Мбит/с Светится постоянно оранжевым светом — скорость соединения равна 100 Мбит/с Мигает — приём/передача данных Погашен — соединение не установлено
FDX	Режима обмена данными	Светится постоянно зеленым светом — режим обмена данными полный дуплекс Погашен — режим обмена данными полудуплекс
LNK/ACT (SFP-слот)	Целостность физического соединения/ Передача данных	Светится постоянно — соединение установлено Мигает — приём/передача данных Погашен — соединение не установлено

4.5 Конструктивное исполнение и электропитание

Варианты конструктивного исполнения и электропитания MM-22x:

Модификация	Конструктивное исполнение	Напряжение электропитания	Мощность, не более*
MM-22x-AC9	Пластмассовый корпус 226x166x45 мм	~9 В, комплектуется сетевым адаптером ~220/9 В	13,5 Вт
MM-22x-DC60	Пластмассовый корпус 226x166x45 мм	=20...72 В	
MM-22x-I-AC9	Для монтажа в корзину P-12	~9 В, комплектуется сетевым адаптером ~220/9 В	
MM-22x-I-DC60	Для монтажа в корзину P-12	=20...72 В	
MM-22x-K-AC9	Для монтажа в корзину P-510	~9 В	
MM-22x-K-DC60	Для монтажа в корзину P-510	=20...72 В	
MM-22x-T	Металлический корпус высотой 1U для монтажа в стойку 19"	~187...242 В	

* — зависит от установленных модулей расширения

x — модификации 221RC, 222RC, 225RC и 227RC

Варианты конструктивного исполнения и электропитания MM-52x:

Модификация	Конструктивное исполнение	Напряжение электропитания	Мощность, не более*
MM-52xRC-UNI-T-UPH	Металлический корпус высотой 1U для монтажа в стойку 19"	~187...242 В, =38...72 В	60 Вт
MM-52xRC-UNI-T-AC220	Металлический корпус высотой 1U для монтажа в стойку 19"	~88...264 В	60 Вт

* — зависит от установленных модулей расширения

Тип соединителей разъемов питания:

Модификация	Описание
MM-22x-AC9	Разъём под штекер d=2.1 мм DJK-02A
MM-22x-I-AC9	
MM-22x-K-AC9	
MM-22x-DC60	Вилка для клеммника двухконтактная, шаг 5.0 мм
MM-22x-I-DC60	
MM-22x-K-DC60	
MM-22x-T	Разъём питания 220 В AC-1
MM-52x-UNI-T-UPH	Разъём питания 220 В AC-1 и вилка для клеммника двухконтактная, шаг 5.0 мм
MM-52x-UNI-T-AC220	Разъём питания 220 В AC-1

x — модификации **221RC**, **222RC**, **225RC**, **522RC**, **525RC** и **527RC**

4.5.1 Особенности электропитания модификации ММ-52х-UNI-T-UPH

В изделии ММ-52хRC-UNI-T-UPH предусмотрено электропитание от двух альтернативных источников:

- от сети переменного тока напряжением 187...242 В, 50 Гц;
- от сети постоянного тока напряжением 38...72 В.

Рекомендуется задействовать оба источника одновременно. Фактически изделие будет получать энергию только от одного источника, который был включён первым. Второй источник остаётся в режиме «горячего резерва», т. е. в постоянной готовности принять на себя энергоснабжение изделия в случае отключения первого источника. Таким образом, при пропадании напряжения в сети переменного или постоянного тока изделие остаётся работоспособным. Автоматическое переключение на резервный источник питания осуществляется плавно, без нарушения работоспособности изделия.

Если задействованы оба источника одновременно, то индикатор PWR (Power) светится зелёным светом. Если один из источников не подключён к изделию, то этот индикатор погашен.

4.6 Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры корпуса и масса:

Модификация	Габаритные размеры	Масса**
ММ-22х-AC9* ММ-22х-DC60	226 x 166 x 45 мм	не более 1,2 кг
ММ-22х-I-AC9* ММ-22х-I-DC60	215 x 160 x 40 мм	не более 1,0 кг
ММ-22х-K-AC9 ММ-22х-K-DC60	226 x 165 x 35 мм	не более 1,0 кг
ММ-22х-Т	441 x 170 x 44 мм	не более 2.7 кг
ММ-52х-Т	437 x 284 x 43 мм	не более 5 кг

х — модификации 221RC, 222RC, 225RC, 227RC, 522RC, 525RC, 527RC

* — включая массу сетевого адаптера

** — в зависимости от установленных модулей

4.7 Условия эксплуатации

Условия эксплуатации изделий:

- температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;
- относительная влажность воздуха — до 95 % при температуре 30 °С;
- режим работы — круглосуточный;
- наработка на отказ — 40000 часов.

Изделия устойчивы к промышленным помехам, имеют полную гальваническую развязку с портами Ethernet и сетью питания (в исполнениях, предусматривающих использование сетевого адаптера).

5 Комплект поставки

В базовый комплект поставки изделия входят:

- изделие выбранного исполнения (п. 3);
- сетевой адаптер (блок питания) — только для изделий ММ-22х в пластмассовом корпусе и для конструктива Р-12 с питанием ~220 В;
- сетевой кабель питания — только для изделий в металлический корпус с питанием от сети переменного тока;
- клемма для подключения кабеля питания — только для изделий с питанием от сети постоянного тока;
- переходник А-006 (см. прил. 3);
- кабель А-010 (см. прил. 4);
- компакт-диск с документацией;
- упаковочная коробка.

Изделие любого исполнения может быть по отдельному заказу дополнительно укомплектовано модулями расширения (Табл. 3).

6 Управление

6.1 Способы управления изделием

Возможны два способа управления:

- локальное, с использованием терминальной программы через порт Console;
- удалённое, с использованием протокола Telnet через порт Ethernet или любой порт модуля расширения.

6.1.1 Локальное управление через порт Console

Управление изделием осуществляется через порт Console, к которому подключается устройство типа DTE или DCE, выполняющее функцию терминала (далее для краткости это устройство именуется терминалом). Подключение терминала к порту Console изделия производится с помощью кабеля A-010 и переходника A-006.

Порт терминала должен быть настроен следующим образом:

- асинхронная скорость передачи данных должна быть равна 9600 бит/с;
- число битов данных — 8;
- контроль по четности или нечётности отсутствует;
- число стоп-битов — 1;
- управление потоком данных отсутствует.

Вход в систему меню осуществляется нажатием на терминале клавиши Enter.

6.1.2 Удалённое управление по протоколу Telnet

Изделием можно управлять с удаленного компьютера через порт Ethernet или любой порт модуля расширения с использованием протокола Telnet.

Для управления изделием по протоколу Telnet могут использоваться программы Telnet или Hyper Terminal, входящие в стандартный набор программного обеспечения операционной системы Windows или аналогичные программы других систем.

Для удалённого управления по протоколу Telnet необходимо предварительно выполнить конфигурацию устройства (например, настроить интерфейсы, задать IP-адрес и маску сети, шлюз по умолчанию).

6.2 Программное обеспечение и файловая система

Устройство работает под управлением встроенного программного обеспечения на основе операционной системы Linux. Программное обеспечение размещается во флэш-памяти, которая организована в файловую систему. Структура файлов и директорий необходимых для работы устройства выглядит следующим образом:

```
bin
dev
etc/
  config

home/
  admin
  user

lib
linuxrc
mnt
proc
sbin
sys
tmp
ulmage
usr
var/
  log
```

Эта структура директорий и файлов создается при инициализации флэш-памяти устройства и не должна изменяться. Назначение и описание директорий и файлов необходимых и доступных пользователю:

Название директории	Название файла	Описание
home/admin/		Домашняя директория пользователя admin.
home/user/		Домашняя директория пользователя user.
tmp/		Временная директория. Содержимое директории стирается при перезагрузке устройства.
etc/config/		Директория по умолчанию.
etc/config/	muxd.conf	Загрузочная конфигурация процесса muxd, отвечающего за работу контроллеров и кросс-коннектора.
etc/config/	netconfig.sh	Загрузочная конфигурация, в которой хранятся сетевые и системные параметры устройства.
etc/config/	syslog.conf	Параметры логирования системных сообщений.
etc/config/	resolv.conf	Список DNS-серверов
etc/config/	udhcpd.conf	Конфигурация DHCP-сервера
etc/config/	udhcpd.leases	Список выданных DHCP-сервером IP-адресов.
etc/config/	ospfd.conf	Конфигурация протокола OSPF.
etc/config/	ripd.conf	Конфигурация протокола RIP.
etc/config/	zebra.conf	Конфигурация параметров, используемых протоколами маршрутизации
etc/config/	keepalived.conf	Конфигурация протокола VRRP.
var/log/	messages	Журнал системных сообщений.

6.3 Интерфейс пользователя и режимы работы

Интерфейс пользователя основан на использовании интерфейса командной строки (CLI). Пользователь вводит команду в виде последовательности символов в командной строке, расположенной в нижней части экрана терминала. Результаты выполнения команды выводятся в оставшуюся часть экрана, при этом текст сообщений сдвигается снизу (от командной строки) вверх по мере его поступления.

Интерфейс пользователя разделён на три режима:

Название режима	Описание	Назначение
Linux shell	Командная оболочка ОС Linux	Настройка сетевых и системных параметров устройства
mux shell	Командная оболочка процесса muxd	Настройка параметров контроллеров и кросс-коннектора
vty shell	Командная оболочка Процесса quagga	Настройка параметров, используемых протоколами маршрутизации

На Рис. 40 представлена структура интерфейса пользователя и команды необходимые для перехода между режимами.




Рис. 40. Структура интерфейса пользователя и команды необходимые для перехода между режимами

Префикс `router`, выводимый перед названием режима конфигурирования, представляет собой имя устройства. Это имя может быть изменено командой **hostname**.

При подключении к устройству через порт Console или по протоколу Telnet пользователь попадает в режим Linux shell, предварительно пройдя авторизацию по имени и паролю.

Режим `mux shell` имеет трёхуровневую структуру. Каждый из уровней имеет определённый вид командной строки и название:

Вид командной строки	Название и описание	Команда для входа в режим	Команда для выхода из режима
<code>router (shell)#</code>	Привилегированный режим. Команды мониторинга и диагностики.	<code>shell</code>	<code>exit</code> или <code>end</code>
<code>router (shell-config)#</code>	Режим глобальной конфигурации. Настройка параметров кросс-коннектора.	<code>configure terminal</code>	<code>exit</code> или <code>end</code>
<code>router (shell-config-ctrl)#</code>	Режим конфигурирования контроллера. Настройка параметров контроллеров	<code>controller {тип} {номер}</code>	<code>exit</code> или <code>end</code>
<code>router (shell-config-if)#</code>	Режим конфигурирования интерфейса. Настройка физических параметров интерфейса HDLC	<code>interface HDLC {номер}</code>	<code>exit</code> или <code>end</code>

Режим `vty shell` имеет четырёхуровневую структуру. Каждый из уровней имеет определённый вид командной строки и название:

Вид командной строки	Название и описание	Команда для входа в режим	Команда для выхода из режима
<code>router ></code>	Пользовательский режим. Команды мониторинга.	<code>vtys</code>	<code>exit</code> или <code>end</code>
<code>router #</code>	Привилегированный режим. Мониторинга и настройка системных параметров, используемых протоколами маршрутизации.	<code>enable</code>	<code>exit</code> или <code>end</code>
<code>router (config)#</code>	Режим глобальной конфигурации. Настройка параметров, используемых протоколами маршрутизации.	<code>configure terminal</code>	<code>exit</code> или <code>end</code>
<code>router (config-routerl)#</code>	Режим конфигурирования протокола маршрутизации. Настройка параметров протоколов маршрутизации	<code>controller {тип} {номер}</code>	<code>exit</code> или <code>end</code>
<code>router (config-if)#</code>	Режим конфигурирования интерфейса. Настройка параметров интерфейсов	<code>interface {тип} {номер}</code>	<code>exit</code> или <code>end</code>

Для разграничения прав доступа к командам управления существуют два типа пользователей:

- обычный пользователь — разрешён доступ к командам мониторинга и диагностики;

- привилегированный пользователь — разрешён доступ к командам мониторинга, изменения конфигурации и обновления программного обеспечения.

Для защиты от несанкционированного доступа предусмотрена идентификация по имени пользователя и паролю. Устройство поддерживает идентификацию двух различных пользователей. Их имена, типы и пароли по умолчанию приведены ниже.

Список пользователей и их характеристики:

Имя пользователя	Тип	Пароль по умолчанию
admin	привилегированный	admin
user	обычный	user

7 Установка и подключение

Установка изделия должна производиться в сухом отапливаемом помещении. Перед установкой необходимо произвести внешний осмотр изделия с целью выявления механических повреждений корпуса и соединительных элементов.

Перед подключением изделия следует внимательно изучить настоящее руководство.

1. Если изделие хранилось при температуре ниже 5 °С, перед первым включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее двух часов.
2. Подключение изделия рекомендуется проводить в следующей последовательности:
3. Подать напряжение питания на изделие.
4. После включения питания автоматически производится самотестирование оборудования.
5. Произвести настройку изделия.
6. Подключить кабели внешних линий к соответствующим разъемам портов изделия. После подключения всех кабелей и при условии штатной работы всех линий связи индикаторы должны гореть согласно нормальному режиму работы.

Изделие функционирует в рабочем режиме. На этом подключение изделия можно считать завершённым.

8 Быстрая настройка

В устройство заложена возможность применить заранее подготовленные конфигурации для наиболее часто используемых схем. Установка таких конфигураций производится с помощью команды **preset-config**.

Рекомендуемая последовательность действий:

1. Установите выбранные Вами модули в слоты устройства.
2. Соберите прототип Вашей системы передачи данных, расположив “на столе” устройства для конфигурирования, проверки и прогона пробных потоков данных.
3. Подключите Com-порт компьютера к порту Console устройства с помощью кабеля и переходника, которые входят в комплект поставки.
4. Запустите терминальную программу. Для управления устройством может использоваться программа Nureg Terminal, входящая в состав операционной системы Windows или аналогичные программы других систем.
5. Введите регистрационные данные — имя пользователя admin и пароль (пароль по умолчанию admin).
6. Введите команду **preset-config -l** для отображения доступных конфигураций.
7. Введите команду **preset-config -s <N>** для установки одной из конфигураций, отображенных на шаге 6. N — номер требуемой Вам конфигурации.
8. После проверки соответствия установленных модулей и выбранной конфигурации производится установка выбранной конфигурации в качестве загрузочной.

Обращаем Ваше внимание на то, что установленная конфигурация может отличаться от конфигурации, которая необходима для решения Вашей задачи.

После установки конфигурации в устройство в окне терминала может быть выведено сообщение о том, какие параметры установленной конфигурации необходимо изменить в соответствии с Вашей схемой. К таким параметрам могут относиться, например, IP-адреса и сетевые маски, режим синхронизации, номера используемых таймслотов и т.п.

9. Если необходимо, то внесите изменения в конфигурацию устройства (файлы `mixd.conf` и `netconfig.sh`). Для редактирования файлов необходимо использовать текстовый редактор `nano`, который запускается из Linux shell командой **nano**.
10. Перезагрузите устройство.

Подробное описание команды **preset-config** приведено в справочнике команд.

9 Сохранение и загрузка конфигурации

9.1 Сохранение конфигурации

Во избежание потери рабочей конфигурации, связанной с перезагрузкой или отключением питания, необходимо выполнить сохранение настроек устройства.

Процесс сохранения конфигурации состоит из двух этапов. Первый этап — сохранение конфигурации контроллеров и кросс-коннектора, второй — сохранения сетевых параметров и общесистемных настроек устройства.

Сохранение конфигурации контроллеров и кросс-коннектора:

1. перейдите в режим конфигурирования контроллеров и кросс-коннектора командой **shell**;
2. выполните команду **copy running-config startup-config**.

или

выполните команду **@ copy running-config startup-config** из Linux shell.

Сохранение сетевых параметров и общесистемных настроек:

Данные настройки хранятся в соответствующих файлах, расположенных в директории `/etc/config`:

1. внесите в файл `netconfig.sh` настройки сетевых параметров;
2. внесите в файл `syslog.conf` настройки системы протоколирования событий по протоколу Syslog.

Для правки файлов используйте встроенный тестовый редактор `nano`, для запуска которого необходимо выполнить команду `nano`.

9.2 Сохранение конфигурации на сервере

Процедура сохранения конфигурации заключается в копировании файла с настройками из энергонезависимой памяти (Flash-память) изделия на сервер. При этом используется один из протоколов FTP (File Transfer Protocol) или TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

Для сохранения файла с настройками выполните следующие действия:

1. Включите сервер FTP/TFTP;
2. Подключите порт Ethernet изделия к сети. Примеры подключения показаны на Рис. 41.




Рис. 41. Примеры подключения изделия для сохранения и загрузки конфигурации или обновления программного обеспечения

3. Настройте параметры порта изделия (IP-адрес, маску сети и т. п.) для доступа к сети для чего используйте команду **ifconfig**;
4. Создайте файл, содержащий все настройки устройства командой `preset-config -b` (по-умолчанию, настройки сохраняются в файл `/home/<username>/backup-config.tar.gz`);
5. Скопируйте файл с настройками на сервер FTP/TFTP, используя команды **ftp** либо **tftp**.

Пример использования команды TFTP:

```
router#tftp -l backup-config.tar.gz -p 192.168.1.1
```

9.3 Загрузка конфигурации с сервера

Процедура загрузки конфигурации заключается в копировании файла с настройками с сервера в энергонезависимую память (Flash-память) изделия. При этом используется один из протоколов FTP (File Transfer Protocol) или TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

Для загрузки файла с настройками выполните следующие действия:

1. Включите сервер FTP/TFTP;
2. Подключите один из портов устройства к сети. Примеры подключения показаны на Рис. 41.
3. Настройте параметры порта изделия (IP-адрес, маску сети и т. п.) для доступа к сети для чего используйте команду **ifconfig**;
4. Скопируйте файл с настройками с сервера FTP/TFTP, используя команды **ftp** либо **tftp**.

Пример использования команды TFTP:

```
router#tftp -r backup-config.tar.gz -l /home/admin/backup-config.tar.gz -g 192.168.1.1
```

9.4 Восстановление заводских настроек

Вариант 1

Для загрузки изделия с заводскими настройками (игнорирования загрузочной конфигурации) во время процедуры загрузки программного обеспечения изделия необходимо при появлении в окне терминальной программы надписи:

```
Press 'S' to skip startup config:
```

нажать клавишу "S". После этого в окне терминальной программы появится сообщение:

```
Press 'S' to skip startup config: OK !
```

означающее, что загрузочная конфигурация проигнорирована и изделие загрузится с заводскими настройками.

Вариант 2

Для восстановления заводских настроек изделия, включая пароль учетной записи `admin`, необходимо воспользоваться командой **preset-config** с ключом `-d`.

```
router#preset-config -d
Current configuration is not default
Do you want to backup current configuration (y/n)? n
Default configuration will be applied after reboot
```

10 Обновление программного обеспечения

10.1 Определение аппаратной версии MM-22x и MM-52x

Устройства MM-22x и MM-52x по техническим параметрам принадлежат к двум группам: I и II. При обновлении необходимо использовать ПО, соответствующее аппаратной версии.

10.1.1 Определение аппаратной версии устройства с использованием интерфейса командной строки

С помощью терминальной программы выполните в режиме Linux shell (router#) команду `version`. В результате выполнения команды на экран терминала выводится сообщение вида:

```
Software package version 1.19.0.7
Built at Thu Mar 21 15:22:33 MSK 2013

U-Boot version: U-Boot 1.2.0-zelax-1.6-svn3027M (Dec 14 2010 - 18:35:16)

Shell version 1.23.1 build 5059
Hardware control daemon (muxd) version 1.23.1 build 5059 (MM-200 family)
Firmware version 2.17
Bridge control utility version 1.2-zelax-1.1
Linux kernel version 2.6.26.8-svn5080

Hardware: MM-222RC-UNI-AC9
```

Строка вида «Hardware: MM-22xRC-UNI-...» или «Hardware: MM-52xRC-UNI-...» обозначает принадлежность устройства к группе I.

Строка вида «Hardware: MM-22xRC-UNI2-...», «Hardware: MM-52xRC-UNI2-...», «Hardware: MM-22xRC-UNI3-...» или «Hardware: MM-52xRC-UNI3-...» обозначает принадлежность устройства к группе II.

10.1.2 Определение аппаратной версии устройства по серийному номеру

Для определения аппаратной версии устройства пришлите его серийный номер на адрес электронной почты отдела технической поддержки Zelax (tech@zelax.ru).

Серийный номер присутствует на наклейке на задней панели устройства, а также может быть определен с помощью интерфейса командной строки (команда `version`).

```
router#version
-----
Software package version 1.25.6.8 ospf
Built at Tue, 20 Mar 2018 18:08:02 +0300

U-Boot version: U-Boot 1.3.2-zelax-4.17-svn8050 (Jan 26 2018 - 14:17:44)
MPC83XX

Shell version 1.35.17 build 8128
Hardware control daemon (muxd) version 1.35.17 build 8128 (MM-22x family)
Firmware version 3.4
Bridge control utility version 1.2-zelax-1.1
Linux kernel version 2.6.26.8-svn8120

Hardware: MM-227RC-UNI2-AC9
CPU board: DMIME-RSE121TFX-2
333 MHz system clock, 128 MB DRAM, 128 MB Flash
2 Serial (HDLC) interfaces
3 FastEthernet interfaces
1 Optical Ethernet interface
```

```
Base board: MUX3-240
Device MAC address: 00:1A:81:00:85:6C
Device serial number: 2317123456789
```

10.2 Загрузка новой версии программного обеспечения

Процедура обновления описана для устройств групп I и II версии ПО 1.11.2.3 и выше. Если в устройстве группы I установлена более ранняя версия, то необходимо обновить ПО минимум до версии 1.11.2.3 согласно п.10.3.

Процедура загрузки новой версии программного обеспечения заключается в копировании файла с сервера в память изделия с помощью протокола TFTP или FTP.

Для загрузки программного обеспечения выполните следующие действия:

1. Загрузите файл с новой версией ПО (*.img – для устройств группы I, *.pkg – для устройств группы II) с сайта www.zelax.ru.
2. Включите сервер TFTP/ FTP. Скопируйте файл новой версией ПО в базовую директорию сервера.
3. Подключите устройство к сети. Примеры подключения показаны на Рис. 41.
4. Настройте параметры порта изделия (IP-адрес, маску сети и т.д.) для доступа к сети используя команду **ifconfig**.
5. Загрузите файл с новой версией ПО с помощью команды **tftp** или **ftpget** в директорию /tmp с сервера, с указанием следующих параметров:
 - имя и местоположение файла в память изделия;
 - имя копируемого файла на сервере;
 - IP-адрес сервера.
6. Выполните установку новой версии ПО с помощью команды **upgrade-software**. После установки ПО устройство автоматически перезагрузится.

Пример загрузки файла с использованием протокола TFTP и последующей его установки командой **upgrade-software**:

```
router#tftp -l /tmp/mm-22x_v1.11.2.3.img -r mm-22x_v1.11.2.3.img -g
192.168.0.111
router#upgrade-software /tmp/mm-22x_v1.11.2.3.img
Current software package version is 1.11.2.3
Do you really want upgrade software to version 1.11.2.3 (y/n)? y
Copy etc/TZ
Copy etc/HOSTNAME
Copy etc/hosts
Copy etc/config/udhcpd.leases
Copy etc/config/netconfig.sh
Copy etc/config/udhcpd.conf
Copy etc/config/snmpd.local.conf
Copy etc/config/muxd.conf
Copy etc/config/resolv.conf
Copy etc/udhcpc/sample.bound
Copy etc/udhcpc/sample.renew
Copy etc/udhcpc/simple.script
Copy etc/udhcpc/sample.nak
Copy etc/udhcpc/sample.script
Copy etc/udhcpc/sample.deconfig
Copy etc/shadow
Copy etc/config/syslog.conf

Writing software package... please wait
Do not power off, close terminal or do anything in current session.
Once the connection is broken please wait for 5 minutes, then try to open
telnet-session again.

Erasing blocks: 122/122 (100%)
```

```
Writing data: 7808k/7808k (100%)
Verifying data: 7808k/7808k (100%)
Upgrade: rebooting.
```

10.3 Процедура обновления ПО с версий ниже 1.11.2.3

Для устройств группы I с версией ПО ниже 1.11.2.3 обновление ПО выполняется в два этапа:

1. установка переходной версии 1.11.2.3 mig (файл mm-x-mig_v1.11.2.3.tgz)
2. установка рабочей версии 1.11.2.3 или выше (*.img)

Внимание! В случае, обновления ПО с помощью загрузчика необходимо сразу устанавливать версию 1.11.2.3 или выше (файл с расширением img), см. п. 10.4.

Этап 1. Установка переходной версии

1. Загрузите файл с переходной версией ПО 1.11.2.3 mig с сайта www.zelax.ru.
2. Включите сервер TFTP/ FTP. Скопируйте файл ПО в базовую директорию сервера.
3. Подключите устройство к сети. Примеры подключения показаны на Рис. 41.
4. Настройте параметры порта изделия (IP-адрес, маску сети и т.д.) для доступа к сети используя команду **ifconfig**.
5. Загрузите файл с новой версией ПО с помощью команды **tftp** или **ftpget** в директорию /tmp с сервера, с указанием следующих параметров:
 - имя и местоположение файла в память изделия;
 - имя копируемого файла на сервере;
 - IP-адрес сервера.
6. Выполните установку новой версии ПО с помощью команды **upgrade-software**.
7. Перезагрузите устройство, выполнив команду **reboot**.

Этап 2. Установка рабочей версии

8. Загрузите файл с рабочей версией ПО 1.11.2.3 или выше с сайта www.zelax.ru.
9. Скопируйте файл ПО в базовую директорию сервера.
10. Настройте параметры порта изделия (IP-адрес, маску сети и т.д.) для доступа к сети используя команду **ifconfig**.
11. Загрузите файл с ПО с помощью команды **tftp** или **ftpget** в директорию /tmp с сервера, с указанием следующих параметров:
 - имя и местоположение файла в память изделия;
 - имя копируемого файла на сервере;
 - IP-адрес сервера.
12. Выполните установку новой версии ПО с помощью команды **upgrade-software**. После установки ПО устройство автоматически перезагрузится.

Пример обновления ПО с версий 1.9.0.4 до версии 1.11.2.3:

```
router#ifconfig eth0 192.168.0.1 up
router#tftp -l /tmp/mm-22x-mig_v1.11.2.3.tgz -r mm-22x-mig_v1.11.2.3.tgz -g
192.168.0.111
router#upgrade-software /tmp/mm-22x-mig_v1.11.2.3.tgz
Current software package version is 1.9.0.4
New software package version is 1.11.2.3
Do you really want upgrade software to version 1.11.2.3 (y/n)? y
Unpacking, checking and installing software package... please wait

Do not power off, close terminal or do anything in current session.
If the connection was broken should wait 5 minutes, open telnet-session and
reboot.

Execute post-upgrade script
...

Upgrade complete
```

```

New software will run after reboot

router#reboot

U-Boot 1.2.0-zelax-1.6-svn3027M (Dec 14 2010 - 18:35:16)

I2C:   ready
DRAM:  32 MB
FLASH: ST M29W640DB  8 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   FEC ETHERNET
Hit any key to stop autoboot:  0
### JFFS2 loading 'uImage' to 0x200000
Scanning JFFS2 FS:  .... done.
### JFFS2 load complete: 1454820 bytes loaded to 0x200000
...

router#version
-----
Software package version 1.11.2.3 migration
Built at Thu Nov 17 17:37:33 MSK 2011
...

router#ifconfig eth0 192.168.0.1 up
router#tftp -l /tmp/mm-22x_v1.11.2.3.img -r mm-22x_v1.11.2.3.img -g
192.168.0.111
router#upgrade-software /tmp/mm-22x_v1.11.2.3.img
Current software package version is 1.11.2.3 migration
Do you really want upgrade software to version 1.11.2.3  (y/n)? y
...
Once the connection is broken please wait for 5 minutes, then try to open
telnet-session again.

Erasing blocks: 122/122 (100%)
Writing data: 7808k/7808k (100%)
Verifying data: 7808k/7808k (100%)
Upgrade: rebooting.

```

10.4 Загрузка новой версии программного обеспечения в режиме загрузчика

Внимание! Загрузка новой версии программного обеспечения в режиме загрузчика осуществляется только в случае сбоя основного программного обеспечения. В нормальном (рабочем) режиме загрузка новой версии программного обеспечения осуществляется согласно п. 10.22.

После загрузки новой версии программного обеспечения в режиме загрузчика все параметры устройств группы I устанавливаются в заводские значения, параметры устройств группы II остаются без изменений.

Процедура описана для версии загрузчика 1.2.0-zelax-1.6-svn3027M и старше. Если в устройстве установлена более ранняя версия, то необходимо обновить загрузчик. Процедура обновления загрузчика приведена в п. 10.5.

Для перехода в режим загрузчика, во время процедуры загрузки ПО изделия необходимо при появлении в окне терминальной программы надписи:

```
Hit any key to stop autoboot:  3
```


8. После окончания процесса обновления используйте команду **reset** для перезагрузки устройства.

10.5 Загрузка новой версии загрузчика

Внимание! Обновления загрузчика необходимо осуществлять только по рекомендации отдела технической поддержки.

Обновление загрузчика выполняется в режиме загрузчика. Для перехода в режим загрузчика, во время процедуры загрузки ПО изделия необходимо при появлении в окне терминальной программы надписи:

```
Hit SPACE key to stop autoboot: 3
```

нажать клавишу «Пробел». После этого в окне терминальной программы появится приглашение означающее, что устройство находится в режим загрузчика.

```
U-Boot 1.2.0-zelax-1.6-svn3027M (Dec 14 2010 - 18:35:16)

I2C:   ready
DRAM:  32 MB
FLASH: ST M29W640DB  8 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   KS8995MA
FEC ETHERNET
Hit any key to stop autoboot:  0
>
```

При обновлении загрузчика необходимо строго соблюдать соответствие загружаемого программного обеспечения модификации устройства. Загрузка неправильного загрузчика приведет к неработоспособности устройства и ремонту на предприятии-изготовителе. Для определения модификации устройства и серийного номера необходимо выполнить команду **show_di**.

Пример выполнения команды для устройства группы I:

```
> show_di
Device info (Ok)
MM-225RC-UNI-AC9
CPU module DMIME-RSE100T-2
Backplane MUX3-240
s/n 2315269000103
MAC 00:1a:81:00:35:c9
>
```

Пример выполнения команды для устройства группы II:

```
=> show_di
Device info: ok (0)
Hardware ID: 0400:0100:0008
Device type: MM-222RC-UNI2-AC9
Serial number: 2317123456789
MAC: 00:1A:81:00:85:6C
=>
```

Таблица соответствия:

Модификация изделия	Вид имени файла
MM-221RC-UNI-...	mm-x21_u-boot_vX
MM-222RC-UNI-...	mm-x22_u-boot_vX
MM-225RC-UNI-...	mm-x25_u-boot_vX
MM-221RC-UNI2-...	mm-x21_x25_x27_2_u-boot_vX
MM-222RC-UNI2-...	mm-x22_2_u-boot_vX
MM-225RC-UNI2-...	mm-x21_x25_x27_2_u-boot_vX
MM-227RC-UNI2-...	mm-x21_x25_x27_2_u-boot_vX
MM-522RC-UNI2-...	mm-x22_2_u-boot_vX
MM-525RC-UNI2-...	mm-x21_x25_x27_2_u-boot_vX
MM-527RC-UNI2-...	mm-x21_x25_x27_2_u-boot_vX

X — номер версии загрузчика

Процедура обновления описана для версии 1.2.0-zelax-1.6-svn3027M и выше. Если в устройстве установлена более ранняя версия, то необходимо обновить загрузчик минимум до версии 1.2.0-zelax-1.6-svn3027M согласно п. 10.6.

Для обновления загрузчика выполните следующие действия:

1. Получите файл новой версии загрузчика обратившись в отдел технической поддержки по электронной почте. При обращении отправьте письмо по адресу tech@zelax.ru с темой «Загрузчик для ...», указав модификацию изделия и серийный номер.
2. Включите сервер TFTP.
3. Подключите порт Ethernet изделия к сети. Пример подключения показан на Рис. 41.
4. Укажите сетевые параметры устройства (IP-адрес, маску сети и т. п.) с помощью команд:
 - **setenv ipaddr** <IP-адрес_устройства>
 - **setenv serverip** <IP-адрес_сервера>
 - **setenv netmask** <маска_подсети>
 - **setenv gatewayip** <IP-адрес_шлюза>

Для отображения текущих параметров используйте команду **printenv**.

5. Укажите имя файла новой версии загрузчика используя команду **setenv uboot-file** <имя-файла>.
6. В корневую директорию TFTP-сервера скопируйте файл с новой версией загрузчика.
7. Загрузите новую версию загрузчика командой **run load-uboot**. Процесс загрузки и обновления может достигать нескольких минут и выглядит следующим образом:

```
> run load-uboot
Using FEC ETHERNET device
TFTP from server 192.168.0.111; our IP address is 192.168.0.101
Filename 'mm-x21_u-boot_v1.2.0-1.6.bin'.
Load address: 0x200000
Loading: #####
done
Bytes transferred = 268116 (41754 hex)
Un-Protect Flash Bank # 1
Erased 12 sectors
Copy to Flash... done
>
```

8. После окончания процесса обновления используйте команду **reset** для перезагрузки устройства.
9. После загрузки устройства перейдите в режим загрузчика и обновите значения параметров по умолчанию для новой версии загрузчика с помощью команды **eraseenv**.

10. Перезагрузите устройство командой **reset**.
11. После загрузки устройства перейдите в режим загрузчика и сохраните значения параметров командой **saveenv**.
12. Перезагрузите устройство командой **reset**.

10.6 Процедура обновления загрузчика с версий ниже 1.2.0-zelax-1.6-svn3027M

Для обновления загрузчика выполните следующие действия:

1. Получите файл новой версии загрузчика обратившись в отдел технической поддержки по электронной почте. При обращении отправьте письмо по адресу tech@zelax.ru с темой «Загрузчик для ...», указав модель изделия и тип процессорной платы.
2. Включите сервер TFTP.
3. Подключите порт Ethernet изделия к сети. Пример подключения показан на Рис. 41.
4. Укажите сетевые параметры устройства (IP-адрес, маску сети и т. п.) с помощью команд:
 - **setenv ipaddr** <IP-адрес_устройства>
 - **setenv serverip** <IP-адрес_сервера>
 - **setenv netmask** <маска_подсети>
 - **setenv gatewayip** <IP-адрес_шлюза>

Для отображения текущих параметров используйте команду **printenv**.

5. В корневую директорию TFTP-сервера скопируйте файл с новой версией загрузчика. Имя файла должно быть `u-boot.bin`.
6. Загрузите новую версию загрузчика командой **run load_uboot**. Процесс загрузки и обновления может достигать нескольких минут и выглядит следующим образом:

```
> run load_uboot
Using FEC ETHERNET device
TFTP from server 192.168.0.111; our IP address is 192.168.0.101
Filename 'u-boot.bin'.
Load address: 0x200000
Loading: #####
done
Bytes transferred = 267788 (4160c hex)
Un-Protect Flash Bank # 1
Erased 12 sectors
Copy to Flash... done
>
```

7. После окончания процесса обновления используйте команду **reset** для перезагрузки устройства.
8. Обновите значения параметров по умолчанию для новой версии загрузчика используя следующий набор команд:
 - **test erase_env**
 - **reset**
 - **saveenv**
 - **reset**

Пример обновления загрузчика с версий 1.2.0-zelax-1.4-svn2279 до версии 1.2.0-zelax-1.6-svn3027M:

```
U-Boot 1.2.0-zelax-1.4-svn2279 (Jul 15 2010 - 13:17:33)

CPU: MPC866xxxZPnnA at 100.100 MHz [25.0...100.0 MHz]
4 kB I-Cache 4 kB D-Cache FEC present
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: ST M29W640DB 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
```

```
Net:   FEC ETHERNET
Hit any key to stop autoboot:  0
> set serverip 192.168.0.111
> run load_uboot
Using FEC ETHERNET device
TFTP from server 192.168.0.111; our IP address is 192.168.0.101
Filename 'u-boot.bin'.
Load address: 0x200000
Loading: #####
done
Bytes transferred = 268116 (41754 hex)
Un-Protect Flash Bank # 1
Erased 12 sectors
Copy to Flash... done
> reset
```

U-Boot 1.2.0-zelax-1.6-svn3027M (Dec 14 2010 - 18:35:16)

```
I2C:   ready
DRAM:  32 MB
FLASH: ST M29W640DB  8 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   FEC ETHERNET
Hit any key to stop autoboot:  0
> test erase_env
Erase environment? (y/n)
Erase... Ok
> reset
```

U-Boot 1.2.0-zelax-1.6-svn3027M (Dec 14 2010 - 18:35:16)

```
I2C:   ready
DRAM:  32 MB
FLASH: ST M29W640DB  8 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
```

```
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   FEC ETHERNET
Hit any key to stop autoboot:  0
> saveenv
Saving Environment to EEPROM...
> reset
```

U-Boot 1.2.0-zelax-1.6-svn3027M (Dec 14 2010 - 18:35:16)

```
I2C:   ready
DRAM:  32 MB
FLASH: ST M29W640DB  8 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   FEC ETHERNET
...
```

11 Рекомендации по устранению неисправностей

Изделие представляет собой сложное микропроцессорное устройство, поэтому устранение неисправностей, если они не связаны с очевидными причинами возможно только на предприятии-изготовителе или в его представительствах.

При возникновении вопросов, связанных с техническим обслуживанием, обращайтесь в службу технической поддержки компании Zelax. При обращении в службу технической поддержки по телефону, электронной почте или на форуме будьте готовы предоставить следующую информацию:

- описание задачи или проблемы;
- схему сети и её подробное описание;
- модификации используемых изделий и версии программного обеспечения;
- настройки (конфигурации) всех изделий;
- серийные номера изделий.

12 Гарантии изготовителя

Изделие прошло предпродажный прогон в течение 168 часов. Изготовитель гарантирует соответствие мультиплектора техническим характеристикам при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии указан в гарантийном талоне изготовителя.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты путём ремонта или замены изделия или его модулей.


Ремонт осуществляется за счёт пользователя, если в течение гарантийного срока:

- пользователем были нарушены условия эксплуатации, приведенные в п. 4.7, или на мультиплексор были поданы питающие напряжения, не соответствующие указанным в п. 4.5;
- мультиплексору нанесены механические повреждения;
- порты мультиплектора повреждены внешним воздействием.

Доставка неисправного мультиплектора в ремонт осуществляется пользователем.

Гарантийное обслуживание прекращается, если пользователь выполнил ремонт мультиплектора своими средствами.


Приложение 1. Назначение контактов порта Ethernet



Розетка
RJ-45

Номер контакта	Наименование сигнала
1	Tx+ (передача)
2	Tx- (передача)
3	Rx+ (приём)
4	Не используется
5	Не используется
6	Rx- (приём)
7	Не используется
8	Не используется


Приложение 2. Назначение контактов порта Console



Розетка
RJ-45

Номер контакта	Наименование сигнала
1	Не используется
2	Не используется
3	TD
4	Сигнальная земля
5	Сигнальная земля
6	RD
7	Не используется
8	Не используется

Приложение 3. Схема переходника A-006



Приложение 4. Схема кабеля A-010



Длина кабеля A-010 — 2 м.